Banner Netzvinyl Stoffdruck Folien und Papiere Plattendruck Öko-Diaitaldruc

# **Anleitung** Folienverklebung

# STIEFEL digitalprint



#### Benötigte Werkzeuge:

Reinigungsmittel Verklebe-Rakel Kreppklebeband Schere Nadel Cuttermesser

## 1. Untergrund gut reinigen

Die zu beklebende Fläche muss sehr gut gereinigt werden. Teerflecken und Verschmutzungen müssen unbedingt entfernt werden. Frischer Lack muss völlig durchgetrocknet sein. Fahrzeuge vor der Beschriftung nicht mit Heißwachs behandeln. Die Raumtemperatur während der Beklebung sollte zwischen 12 und 25°C liegen.



#### 2. Aufkleber ausrichten

Richten Sie den Aufkleber vor der Montage aus. Bewegen Sie den Aufkleber an der zu beklebenden Stelle in die richtige Position und fixieren ihn mit Klebestreifen, Malerkrepp oder ähnlichem.



Zusätzliche Klebestreifen an der Mitte des Aufklebers (oben und unten) fixieren.



## 3. Beschriftung

Lösen Sie das Klebeband an der linken Seite des Aufklebers und klappen Sie die Seite um, dass Sie die Rückseite der Folie sehen. Ziehen das undurchsichtige Trägerpapier in einem Winkel von 180° ab. Achten Sie darauf, dass die Motive auf der Montagefolie haften bleiben. Berühren Sie die Klebeschicht möglichst wenig mit den Händen.



Schneiden Sie das Trägerpapier mit Hilfe einer Schere ab.



**4.** Streichen Sie nun in gleichmäßigen Zügen mit Hilfe eines Verklebe-Rakels Luftbläschen von der Mitte des Aufklebers nach außen.





Lösen Sie die restlichen Klebestreifen und kleben Sie die zweite Seite genauso auf.





5. Übertragungspapier entfernen

Ziehen Sie die Montagefolie in einem Winkel von ca. 180° langsam und gleichmäßig ab. Achten Sie darauf, dass nun die Motive auf dem Auto kleben bleiben.



Fertig!

Wissenswertes – Eventuelle Blasen an einer Seite mit einer Stecknadel einstechen und von der anderen Seite herausstreichen. Beachten Sie, dass der Klebstoff der Folienschrift erst nach 24 Stunden die optimale Haftung erreicht. Vorsorglich sollte der Wagen mind. 5 Tage nicht in eine Waschstraße oder mit chem. Mitteln gereinigt werden, damit der Kleber genügend Zeit zum Anziehen hat. Nach dieser Zeit können Waschanlagen wieder sorgenlos besucht werden. Zur Demontage der Aufkleberfolien reicht ein Fön mit dem man die Aufkleber erwärmt und dann wieder ablösen kann.